



Luftrenare för hemmet, bilen eller annan inomhuslokal

AirRevival™, revolutionerande Elektrostatisk luftrenings (EAC) teknik som styr små förorenande partiklar från luften, vilket ger en sund inomhusmiljö.

Denna bruksanvisning beskriver hur du placerar, monterar samt hanterar en AirRevival™ enhet.



12V DC strömkabel



12v strömkabel

Strömkabel

Säkerhet

AirRevival™ systemet uppfyller alla europeiska säkerhetsstandarder.

Tekniska specifikationer:

Drivs med 12 V DC med hjälp av en jordad AC/DC-omvandlare (medföljer)

Emitterspänningen: 7kV

Emitterströmmen: <math><100\mu\text{A}</math>

Ozonbildning: inget ozon bildas

Underhåll: krävs ej, rengör enbart uppsamlingsytan för trivselseffekt

Installationsmetod: sugkoppar trycks fast på en rengjord glasyta (fönster, spegel eller annan glasruta/plexiglasruta) eller kardborreknäppning som även går att fästa direkt mot en vägg.

Översikt

För hemmet

AirRevival™ till hemmet eller annan inomhuslokal består av tre delar:

- AirRevival™ N7-Hemmaenhet
- 12V strömförsörjning
- Strömsladd

För bilen

AirRevival™ till bil består av två delar:

- AirRevival™ N7-Bilenhet
- 12V DC strömkabel

Installation


Välja en installationsplats - i hemmet, bilen (separat modell) eller annan lämplig inomhuslokal där det elektrostatiske fältet får verka fritt i rummet, utan att störas av gardiner eller annat täckande föremål inom 1m avstånd.

I hemmet

Den lätta AirRevival™ enheten är utformad för att enkelt fästas på en yta som är lätt att rengöra såsom ett fönster, spegel eller annan glasruta/plexiglasruta. Eftersom det negativt laddade elektrostatiske fältet sträcker sig ut in i rummet, är positioneringen viktig. Undvik att placera större föremål inom en meter från AirRevival™ för att säkerställa att oönskad smuts inte samlas på dem. För att optimera den rengörande effekten i t.ex. ett sovrum skall dörren vara stängd. Om AirRevival™ är applicerad på ett fönster som kommer att täckas av en gardin på natten, se till att flytta den till en spegel eller en alternativ glasruta, eller helt enkelt undvik att dra för fönstret.

I bilen

I bilen, ska enheten fästas på den bakre sidoruta, precis ovanför luftgallret för att optimera partikeluppsamling. Användning av bilens återcirkulation ökar rengöringseffekten på luften inne i bilen.



Underhåll

AirRevival™ kräver mycket lite underhåll, när den en gång är installerad så kommer AirRevival™ att hela tiden fånga skadliga partiklar som fastnar på en anpassad yta. När partiklarna väl är fångade så sitter de fast och kan torkas bort. Efter några veckor så kommer du att kunna se vad som ser ut som smuts på glaset - detta är en ansamling av mycket små partiklar. Effekten kvarstår oavsett hur stor ansamlingen är, rengör bara om du tycker det behövs. AirRevival™ kräver inget annat underhåll.

Montering

1. Börja genom att trycka fast den grå AirRevival™ enheten till din valda glasyta. Detta kan göras enkelt genom att rengöra ytan med en våt trasa, fukta sedan sugkopparna och trycka fast dem på glaset, alternativt ta bort skyddsplasten på kardborreknäppningen och tryck fast AirRevival.
2. När AirRevival™ enheten är på plats, fäst det svarta emitter bandet. Sätt i stiften på vardera änden av emitter bandet i hålen på ovansidan av AirRevival™ enheten.
3. Sätt i den vinklade kontakten till AirRevival™ enheten, anslut sedan systemet i närmaste vägguttag (hemma) eller cigarettändaruttag (bilen). Lysdioden på strömförsörjningen (hemmet) lyser visar att strömmen fungerar och att ditt system redan har börjat rena luften. I bilen startar luftreningen så snart det finns ström till cigarettändaruttaget.

OBS!

Som med alla elektriska apparater, kan en elektrisk urladdning ske om strömmen är på medan montering av systemet sker. En elektrostatisk urladdning är inte farligt. Färdigställ alltid installationen innan du slår på strömmen. Stäng alltid av strömmen innan du ändrar något, flyttar systemet eller rengör glaset så undviker du ev. obehag. Kontroll av systemet sker genom att du håller ena handen på ett jordat föremål samtidigt som du för handryggen mot emittern. Du skall då känna en "kylande" effekt. Naturligtvis utgör smutsansamlingen ett annat tecken på att AirRevival™ ger avsedd effekt.